



Пожалуйста, прочтите и сохраните руководство пользователя, уделите немного времени и прочтите представленные в данном руководстве меры предосторожности, а также сохраните данное руководство для будущих обращений.

### Сопряжение с мобильным устройством

- 1 Переместите кнопку питания/Bluetooth\* вверх до символа и удержите ее в нажатом положении, пока не услышите сообщение «Ready to pair» или пока не увидите, что индикатор Bluetooth мигает синим .
- 2 Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве. В списке найденных устройств с Bluetooth найдите и выберите «Bose OE SoundLink». Индикатор Bluetooth будет постоянно гореть белым, и прозвучит голосовая команда «Connected to <название устройства>» .

**Примечание:** Посетите веб-сайт [owners.Bose.com/SoundLinkOE](http://owners.Bose.com/SoundLinkOE), где сможете просмотреть видеоматериалы о сопряжении/подключении или же обратитесь к руководству пользователя вашего мобильного гаджета.

### Изменение языка голосовых команд

Надев наушники нажмите и удержите в нажатом положении:

- кнопки и + в течение пяти секунд .

Нажмите кнопки уровня громкости для прокрутки списка доступных языков:

Когда вы услышите нужный вам язык нажмите и удержите в нажатом положении кнопку •••.

- Больше количество языков доступно в обновлениях на [updates.Bose.com/SoundLinkOE](http://updates.Bose.com/SoundLinkOE)

- Нажмите и удержите в нажатом положении кнопки + и - в течение 3 секунд для включения/выключения голосовых команд.

### Регуляторы наушников

- Повышение уровня громкости
- Многофункциональная кнопка
- Уменьшение уровня громкости

- Нажмите один раз кнопку запуска/остановки воспроизведения или кнопку ответа на звонок.
- Дважды нажмите эту кнопку для перехода вперед.
- Трижды нажмите эту кнопку для перехода назад.
- Нажмите и удержите в нажатом положении эту кнопку для отклонения входящего звонка.

### Устранение неполадок

#### Наушники не подключаются к мобильному устройству

- На мобильном устройстве выключите и снова включите Bluetooth.
- Удалите наушники из списка Bluetooth устройств мобильного гаджета. Повторите выполнение шагов 1-2.
- Попробуйте выполнить сопряжение с другим мобильным устройством.
- На веб-сайте [owners.Bose.com/SoundLinkOE](http://owners.Bose.com/SoundLinkOE) доступны обучающие видео материалы (только на английском).
- Очистите память наушников:

Удалите **Bose OE SoundLink** из списка Bluetooth устройств мобильного гаджета. Поднимите вверх и удержите в нажатом положении кнопку , пока не услышите сообщение «device list cleared» (Список устройств пуст). Повторите выполнение шагов 1-2.

#### Отсутствует звук

- Убедитесь, что питание наушников включено и батарея заряжена.
- Убедитесь, что уровень громкости наушников и мобильного устройства достаточно высок и не отключен.

- Мобильное устройство может быть подключено к другой акустической системе Bluetooth или наушникам. Убедитесь, что в списке найденных устройств с Bluetooth выбран «Bose OE SoundLink».

#### Плохое качество звучания

- Переместите мобильное устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам.

### Технические характеристики

Автономное использование: 15 часов

Диапазон Bluetooth: 10 м

iPad, iPhone, iPod, iPod touch и Retina – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. iPad Air и iPad mini являются торговыми марками Apple Inc. Торговая марка «iPhone» используется по лицензии iPhone K.K.

«Made for iPod» и «Made for iPhone» и «Made for iPad» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам безопасности. Учтите, что использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad может повлиять на воспроизведение.

Bluetooth и его логотип являются торговой маркой Bluetooth SIG, Inc.

Любое использование торговых марок корпорацией Bose лицензировано.

©2014 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.



United States ..... 888 757 9943	Latin Markets ..... 508 614 6000
Australia ..... 800 061 046	Luxemburg ..... www.bose.lu
Austria ..... www.bose.at	Mexico ..... 001 866 693 2673
Belgium ..... www.bosebelgium.be	Netherlands ..... www.bose.nl
Canada ..... 800 905 2177	New Zealand ..... 0800 501 511
China ..... 86 400 880 2266	Norway ..... www.bose.no
Denmark ..... www.bose.dk	Poland ..... www.bose.pl
Finland ..... www.bose.fi	Sweden ..... www.bose.se
France ..... www.bose.fr	Switzerland ..... www.bose.ch
Germany ..... 0800 2673 444	Taiwan ..... 886 2 2514 7977
Hong Kong ..... 852 2123 9000	United Arab Emirates ..... 800 2673
Hungary ..... www.bose.hu	United Kingdom ..... 0800 279 7347
India ..... 1800 11 2673	
Ireland ..... www.bose.ie	
Italy ..... 800 83 22 77	
Japan ..... 0570 080 021	

For additional countries, please visit:  
<http://global.Bose.com>

<http://global.Bose.com>  
U.S. only: <http://owners.Bose.com/SoundLinkOE>  
[Youtube.com/Bose](http://Youtube.com/Bose)



Беспроводная технология Bluetooth® используется с iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad (3 и 4-го поколения), iPad 2, iPad, iPad mini с Retina дисплеем, iPad mini и iPod touch (2-5-го поколения).

Для ваших записей

Серийный номер устройства указан на гарантийном талоне в упаковке.

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя. Рекомендуем зарегистрировать наушники. Для этого посетите веб-сайт <http://global.Bose.com/register>.

